



DIR-619L	安裝	進階設定	維護	狀態	幫助
----------	----	------	----	----	----

快速設定模式(推薦)
網際網路連接
無線連線
區域網路設定
時間和日期
家長控制規則
退出

無線連線

在這部分中可以為您的D-Link路由器設定無線設定。請注意在這部分進行的設定需要複製在您的無線用戶端上。

為了保護您的隱私，您可以設定無線安全功能。該設備支援三種無線安全模式，包括：WEP，WPA和WPA2。

WI-FI保護設定(等於在WINDOW VISTA中的WCN 2.0)

啟用:

現行PIN碼: XXXXXXXXXX

Wi-Fi保護狀態: 啟用 / 已設定

無線網路設定

無線模式:

啟用無線功能:

無線網路名稱 (SSID): (也叫做SSID)

啟用自動頻道選擇:

無線頻道:

傳輸速率: (Mbit/s)

WMM 啟用: (無線QoS)

啟用隱藏無線名稱: (也叫做SSID廣播)

無線安全模式

安全模式:

WPA/WPA2

WPA/WPA2僅要求網站使用進階設定別加密和認證。

密碼類型:

PSK / EAP:

網路金鑰:
英數共10碼

(8~63個ASCII字元或64個十六進位數值)

小提示...

- 為了使您的無線網路更安全，對您的無線網路名稱進行更改是採取的第一個步驟。我們建議您將它更改成一個熟悉的名稱，並且不包含任何個人資訊。
- 啟用隱藏模式是保護您的網路的另一種方式。啟用這個選項後，無線用戶端在進行掃描查看可用的網路時，也看不見您的無線網路。為了使您的無線設備能連線到路由器上，您需要在每台設備上都要手動輸入無線網路名稱。
- 如果您啟用無線安全，請確定您寫下了您已經設定好了的WEP金鑰或者短語密碼。您還需要輸入任意一台連線到無線網路的無線設備的資訊。

[更多...](#)